Poradce při potížích

Ujistěte se, že modul pro omezení vypnutí je bezpečný pro instalaci Pokud váš Landroid® nefunguje správně, postupujte podle následujících kroků. Pokud tyto problémy neidentifikují a problém nevyřeší, obraťte se na servisního zástupce.

Příznak	Důvod	Akce
Landroid® nerozpoznává magnetický proužek a nepropouští ho.	Magnetický proužek uvnitř konektoru je příliš krátký.	Každý magnetický proužek v konektoru by neměl být menší než 20 mm.
	Konektory nejsou dobře připojeny.	Zkontrolujte, zda jsou konektory dobře připojené.
	Magnetický proužek je uložen v podzemí, v díře nebo pod betonem.	Přemístěte magnetický proužek na zem.
	Magnetický proužek je zkroucený a není hladký.	Přemístěte magnetický proužek na zem a nenarušujte jej.
	Magnetický proužek nepracuje při vysokých teplotách (nad 65°C).	Počkejte, dokud teplota neklesne.
Landroid® se zastaví v blízkosti magnetického proužku	Landroid® je zachycen po několika kolizích s magnetickým proužkem.	1. Vypněte Landroid a vezměte jej do prostoru bez překážek. 2. Zkontrolujte rozložení proužků podle návodu pro rychlý start. 3. Otevřete Landroid®. Stiskněte START a OK.
Landroid® běží v blízkosti plotu kruhového plotu.	Magnetický proužek je příliš blízko hraniční čáry. Dvě oblasti kroužkového plotu jsou příliš blízko u sebe.	Mezi hraniční čarou a magnetickým proužkem nebo mezi oběma oblastmi kroužkových plotů ponechte nejméně 1 metr prostoru.
	Magnetický proužek překrývá hranici.	Magnetický proužek by měl být udržován ve vzdálenosti 1 m od hraniční čáry.
	V důsledku podzemních kabelů nebo železa může docházet k určitému rušení pracovního prostoru.	Zkontrolujte a odstraňte rušení.
Landroid® vstupuje do oblasti kruhového plotu.	Landroid® se posune dozadu, když je zatažen zpět a otočen po rozpoznání magnetického proužku.	Vyhněte se umístění magnetického proužku v místech, kde může Landroid® sklouznout (např. Místa se svahy).