Fehlerbehebung

Stellen Sie sicher, dass Ihr ACS-Modul korrekt installiert ist, und folgen Sie diesen Schritten, wenn Ihr Landroid® nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn dadurch das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Support.

Symptom	Ursache	Maßnahme
Landroid® umfährt Hindernisse nicht.	Auf der Gehäusefront oder auf dem Ultraschallsensor befindet sich Schmutz.	Halten Sie die Gehäusefront und den Ultraschallsensor sauber.
	Die Form einiger Hindernisse (Sträucher, schräge Bäume, Steine ...) verhindert die Reflektion von Echosignalen.	Dies ist normal. Es ist keine Maßnahme erforderlich.
	Das ACS ist so eingestellt, dass es ausgeschaltet wird, wenn Landroid® entlang des Begrenzungskabels zur Ladestation zurückkehrt.	
	Wenn Landroid® auf ein Hindernis oder auf den Begrenzungsdraht trifft, wird das ACS für 5 Sekunden deaktiviert.	
	Landroid® kann Hindernissen beim Abbiegen nicht ausweichen.	
	Das ACS-Modul schaltet sich bei Regen automatisch ab, da starker Regen als Hindernis erkannt wird.	
Landroid® bewegt sich nicht normal.	Das ACS-Modul ist nicht richtig befestigt.	Stellen Sie sicher, dass das ACS-Modul fest installiert ist, ohne zu wackeln.
	Das Gehäuse ist verschmutzt.	Halten Sie den Deckel frei und sauber.
	Das Gehäuse ist stark deformiert.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gehäuse zu ersetzen.
	Das Gras ist zu hoch.	Es ist keine Aktion erforderlich, das lange Gras wird jeden Tag gemäht und Landroid® stellt die Standardeinstellung wieder her.