Dépannage

Assurez-vous que votre module ACS est correctement installé et suivez les étapes ci-dessous si votre Landroid® ne fonctionne pas correctement. Si ceux-ci ne permettent pas d'identifier et de corriger le problème, contactez votre prestataire de service.

Symptôme	Cause	Action
Landroid® ne parvient pas à éviter les obstacles.	Il y a quelque chose de sale sur le couvercle de la décoration ou sur le capteur à ultrasons.	Gardez le couvercle de décoration et le capteur à ultrasons propres.
	Certains obstacles (arbustes, arbres inclinés, cailloux ...) empêchent le signal d'écho de pouvoir revenir.	Cela est normal, aucune action est nécessaire.
	L'ACS est configuré pour s'éteindre lorsque Landroid® revient à la station de recharge le long du câble périphérique.	
	Si Landroid® rencontre un obstacle ou intercepte le câble périphérique, l'ACS sera désactivé pendant 5 secondes.	
	Landroid® ne peut pas éviter les obstacles en tournant un virage.	
	Le module ACS s'éteint automatiquement en cas de pluie, car une forte pluie est reconnue comme un obstacle.	
Landroid® se déplace anormalement.	Le module ACS n'est pas correctement installé.	Assurez-vous que le module ACS est correctement installé sans tremblement.
	Il y a du fouillis sur la couverture de la décoration.	Gardez le couvercle libre et propre.
	La couverture de décoration est gravement déformée.	Contactez le prestataire de service pour remplacer une nouvelle couverture de décoration.
	Le gazon est long.	Aucune action est nécessaire, la pelouse longue sera coupée chaque jour et Landroid® reprendra sa tondeuse standard.